



PULSANTE SPAZZOLA FOLLETTO VK 135 VK 136.

Asta completa per sgnacio spazzola VK 135 VK 136.

Pulsante spazzola Folletto VK 135 VK 136. Asta completa interna con fermo per Vorwerk Kobold 135 e Kobold 136.

Come smontare folletto VK 135 VK 136?

- 1. Assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato alla corrente elettrica
- 2. Svitare le viti poste sul lato posteriore del Folletto VK135 o VK136
- 3. Premendo il tasto inferiore rimuovere il guscio Folletto VK 135 o VK 136 facendo attenzione ai ganci sulla parte superiore dello scheletro
- 4. Rimuovere l'asta di sgancio spazzola rimuovendo prima la molla sulla parte inferiore della scopa
- 5. Installare il nuovo ricambio e la molla
- 6. Rimontare il guscio anteriore Folletto VK 135 o VK 136 facendo agganciare i due ganci sulla parte superiore
- 7. Far combaciare i profili esterni della calotta al resto dello scheletro
- 8. Riavvitare le viti

Si tratta di un ricambio originale o compatibile?

Il pulsante spazzola Folletto VK 135 VK 136 è un ricambio COMPATIBILE di qualità controllata.

